

Fiche n°14-3 (suite)

NE PAS FAIRE LE CABLAGE AVANT DE MONTER LES TRANSISTORS SUR LE RADIATEUR

